

## ■地デジパススルーへのスキャン方法

メーカー Pioneer製

対象機種 BD-V370 / 370L


BD-V371/371L


BD-V371LL



BD-V370/370L用

BD-V371/371L/371LL用

操作内容	
1	<p>TVとSTBの電源をいれ、STBの映像が映っている状態で、リモコンの&lt;ナビ&gt;を押す。</p> 
2	<p>リモコンの▲▼で「設定」を選び、&lt;決定&gt;を押す。</p> 
3	<p>表示されたメニュー画面で、&lt;緑&gt;を押す。</p> 
4	<p>さらに表示されたメニューより、リモコンの▼▲で「自動チャンネル設定」を選び、&lt;決定&gt;を押す。</p> 

5	<p>”自動チャンネル設定”メニューの地域設定に表示されている地域に誤りがないことを確認する。誤りがある場合は、リモコンの◀▶でお住いの地域に設定する。</p>	
6	<p>”自動チャンネル設定”メニューの地域設定からリモコンの▼でスキャンモード選択に移動し、リモコンの◀▶で「初期スキャン」を選択し、&lt;決定&gt;を押す。</p>	
7	<p>チャンネルスキャンが開始されるため、完了まで待機する。(最大10分程度)</p>	
10	<p>チャンネルスキャン終了後、自動チャンネル設定メニュー選択状態に戻るため、リモコンの&lt;戻る&gt;ボタンを押して、STBの視聴画面に戻る。</p>	